



keep doing what you love

Baby Tula | BabyTula.com | help@babytula.com | info@babygroup.cz



NOSÍTKO FREE-TO-GROW

NÁVOD K POUŽITÍ

Baby Tula | BabyTula.eu | BabyTula.com



Výrobce: Baby Tula, 264 Financial Ct. Suite E, San Diego, CA 92117 USA

Dovozce: Baby Group s.r.o., Masarykova 968, 76901 Holešov, telefon
00420775688844, info@babygroup.cz

Současným standardem bezpečnostního atestu pro tento typ výrobku je norma
CEN TR 16512: 2015

PRANÍ A PÉČE



Praní v pračce (30 ° C) na jemný cyklus. Nepoužívejte bělicí prostředky. Sušte ve vodorovné poloze. Nežehlete. Nesmí se chemicky čistit.

Nepoužívejte detergenty s bělicími prostředky, parfémy, barviva, chloridy nebo optické zesvětlovače.

ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI

Baby Tula používá vysoce kvalitní a bezpečná barviva, aby zajistila, že si produkt udrží svou barvu co nejvíce. Vždy existuje možnost, že barvy mohou praním vyblednout. Baby Tula nemůže být zodpovědná za vybledlé barvy z důvodu praní.

V případě potřeby se obraťte na oddělení služeb zákazníkům společnosti Tula.




BABY TULA PŘÍBĚH

Baby Tula byla založená dobrodružnými rodiči, Ulou a Mikem. Společnost rozkvetla v rodném městě paní Uly v Polsku. Poté co Ula a Mike objevili pozitivní výhody nošení dětí, hledali možnosti pro pohodlné, ergonomické nosítko, které odpovídá jejich požadavkům kvality a dizajnu. Nemuseli však hledat dlouho....

Podnikavý pár hledal na své cestě k prvnímu nosítku všechny detaily jednak s odborníky na nošení dětí, chiropraktiky a majiteli textilních dílen, tak i v neposlední řadě i s rodinou a přáteli. S vášní pro poctivou řemeslnou práci a pro kvalitní dizajn mohlo vznikat první ergonomické nosítko Baby Tula. Bylo elegantní, především lehce použitelné a co je nejdůležitější je, umožňovalo rodinám, aby mohli mít své maličké děti neustále při sobě.


Dnes je Baby Tula značkou, která je vítězem mnoha světových ocenění, a která není uznávána pouze pro svůj jedinečný dizajn, ale také pro tvoření celosvětové komunity vzdělávání rodičů jak správně své děti nosit.

Propojte se spolu s Baby Tula komunitou:

 / babytula

 @baby_tula

 @tulababycarriers

 / babytula




PODROBNOSTI NOSÍTKA FREE-TO-GROW

Baby Tula „Free-to-Grow“ je ergonomické, nastavitelné dětské nosítko určené k nošení a tělesné blízkosti se dítětem od narození až po batole.

Znaky nosítka:


- 1 Vyrobeno z měkké 100% bavlněné tkaniny.
 - 2 Součástí je odnímatelná a nastavitelná kapucka.
 - 3 S velkou kapsou na předním panelu opasku.
 - 4 Nasatavitelná výška opěrky.
 - 5 Nastavitelná šířka sezení.
 - 6 Kvatlitní polstrování lemuující kraj kolem nohou pro zajištění pohodlí dítěte.
 - 7
- ♥ POdpurné vycpávky ramenních popruhů pro optimální komfort rodičů.
 - ♥ Nosítko určené pro přední i zadní nošení.
 - ♥ Poskytuje ergonomické sezení v pozici M, která podporuje optimální vývoj těla dítěte.



JAK NOSÍTKO SPRÁVNĚ NASTAVIT

Spodní část panelu nosítka, kde vaše dítě sedí, má tři nastavitelná nastavení. Každé nastavení může být zajištěno pomocí patentů, které se nachází podél vnitřního bederního pásu, a pomocí kterých nosítko nastavíte na správnou polohu dle růstu vašeho dítěte.


Úzké nastavení



1

Nejužší nastavení (1) lze použít pro novorozence a kojence s minimální hmotností 3,2 kg.


Střední nastavení



2

Střední nastavení (2) lze použít u dětí ve věku 3-9 měsíců.

Široké nastavení



3

Nejširší nastavení (3) je vhodné pro vyšší děti od 9 měsíců.

Správné nastavení

Šířka panelu by měla být nastavena pro individuální pohodlí dítěte a dle jeho délky nohou. Ergomicky správná poloha dítěte je ta, kdy je dítě umístěné ve spodní části nosítka u bederního pásu, přičemž kolena jsou výš než zadeček v tzv. pozici spread-dřepu - přirozená poloha " tvar M". Šířku panelu dle věku volte tak, aby podporoval tvar M v záhybu kolena (záhyb panelu nesmí být v místě lýtky dítěte - v tomto případě jde o příliš široké nastavení).

Při volbě šířky nosítka, které se má pro dítě nastavit, zvolte šířku, která podporuje jeho nohy do tvaru „M“, s nohama podepřenými látkou o záhyb kolena. Pokud hrana panelu spočívá na lýtkách dítěte spíše než na ohybu v kolenou, pak je šířka, kterou jste si vybrali, příliš široká. Vždy zajistěte správné umístění dítěte v nosítku včetně správného umístění jeho nohou.




NASTAVENÍ ŠÍŘKY SEZENÍ

Začněte nastavením základny nosiče na šířku odpovídající velikosti dítěte. (Pro orientaci viz předchozí strana)

Zajistěte přední část panelu zajištěním druků, které se nachází na vnitřní straně polstrování bederního pásu.

Základní nastavovače




Nastavení 1 - nejužší nastavení: Přichycení A k druku 1

Nastavení 2 - Střední nastavení: Zajistěte druk A k druku 2 a zajistěte druk B k druku 1.

Nastavení 3 - nejširší nastavení: Zajistěte druk A pro druk 3, zajistěte druk B k 2 a zajištění C k druku 1.

Základní nastavovače




NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRKY

Zádový panel nosiče je také výškově nastavitelný.


Při upnutí ramenních přezek lze zádový panel nastavit do nejkratší polohy vhodné pro novorozence a malé děti.

Po úplném uvolnění popruhu, lze panel nastavit do nejvyšší polohy vhodné pro větší děti a batolata.

Vysoká poloha



Nizká poloha



Správné nastavení

Správná výška panelu je ta, kdy tvář dítěte je vidět přes horní okraj panelu a okraj lemuje krk miminka. Pomocí utahení pásek na ramenních popruzích docílíte správné výšky.



ZABEZPEČENÍ BEDERNÍHO PÁSU

- 1 Umístěte pás kolem sebe tak, aby štítky směřovaly dovnitř směrem k tělu.
- 2 Začněte s pasem kolem vašeho přirozeného pasu, mírně nahoru nebo dolů dle vašeho pohodlí.



- 3 Přivod hlavní části přezky (samec)pod pružný popruh gumy a dále do samice přezky, dokud neuslyšíte slyšitelné cvaknutí.



- 4 Upevněte opasek tak, že zatáhnete za nastavitelný popruh tím způsobem, aby pevně přiléhal k tělu, bez mezer nebo uvolnění.






NOŠENÍ ČELEM K RODIČI

- 1 Vhodné pro nošení dětí od novorozence (3,2 kg) až do 4-5 let (45 kg / 20,4kg).
- 2 Držte dítě tak, aby bylo umístěno na vašem těle s nohama ve tvaru „M“ (viz str. 3).
- 3 Jednou rukou podpírejte dítě a druhou rukou vyhlazujte panel na jeho zádech.
- 4 Při podepření dítěte jednou rukou sklouzněte druhou ruku pod popruh.
- 5 Přepněte ruce a protáhněte druhou paži do druhého popruhu, ujistěte se, že držíte jednu ruku, která podporuje dítě, dokud nejsou obě ramenní popruhy bezpečně přes ramena.
- 6 Zapněte konektor ramenního popruhu tak, že se dotknete krku a zavřete sponu. Přizpůsobte si pohodlí utažením nebo povolením popruhu konektoru ramenního popruhu dle vašeho pohodlí.
- 7 Vyhladte ramenní popruhy jeden po druhém směrem k zádkům a nastavte každou stranu tak, že budete tahat směrem dopředu na nastavitelných popruzích umístěných pod rameny, abyste je pohodlně doladily. Pokračujte v nastavování, dokud nebudete vy i vaše dítě v pohodlí. Panel by měl kvalitně lemovat vaše dítěte

Instructions For Use | 7

Vhodné pro nošení dětí od novorozence (7 lbs / 3.2 kg) do 4-5 let (45 lbs / 20.4 kg).



- 8 Zajistěte, aby zadeček dítěte seděl hluboko v panelu tak zvané zakapsován těsně nad bederním pásem a jemným tlakem tlačil směrem nahoru lýtka dítěte. Dítě by mělo sedět v poloze „M“ (viz strana 3).
- ### Jak nosítka sundat
- 9 Chcete-li dítě vypnout, začněte uvolněním popruhů pod pažemi. Neodepínejte opasek, dokud není dítě vyjmuto z nosiče.
 - 10 Zvedněte jeden ramenní popruh, aby se spojnice ramenního popruhu dostala bezpečně směrem mimo krk.
 - 11 Odepněte spojnici ramenního popruhu jednou rukou a zároveň zajistěte dítě rukou druhou.
 - 12 Jeden po druhém odstraňte ramenní popruhy, přičemž vždy držte jednu ruku na dítěti.





NOŠENÍ NA ZÁDECH

Používejte pouze zadní nosící polohu, až v době kdy má dítě silnou a konzistentní kontrolu hlavy, krku a trupu a je schopno sedět bez pomoci. Zadní nošení lze použít buď ve vysoké nebo střední výšce panel a při nejširším nastavení širě sedadla. Toto nosítko není určeno pro použití v zádech s nastavením do nejužší šíře sedadla. Požádejte někoho o pomoc při polohování dítěte do pohodlné pozice a tak, aby bylo správně usazeno.

! **VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tuto polohu pro děti bez samo držení hlavy, krku a trupu.**

- 1 Umístěte bederní pás tak, aby byl panel na zadní straně těla správně vycentrován.
- 2 Jeden z popruhů přetáhněte přes rameno.
- 3 Umístěte své dítě na protější bok.
- 4 Použijte rameno, které je bez popruhu, aby se vaše dítě otočilo z polohy kyčle do nosiče, zatímco se rameno drží v popruhu, aby bylo vaše dítě stále zajištěno. Lehce se nakloňte dopředu tak, aby váha dítěte spočívala na zádech při jeho polohování.
- 5 Použijte rameno, které je bez popruhu, aby se vaše dítě otočilo z polohy kyčle do nosiče, zatímco se rameno drží v popruhu, aby bylo vaše dítě stále zajištěno. Lehce se nakloňte dopředu tak, aby váha dítěte spočívala na zádech při jeho polohování.
- 6 Zapněte spojovací pruh mezi ramenními popruhy nacházející se na vašem hrudníku a přizpůsobte si nastavení vašemu pohodlí.

- 7 Zajistěte, aby byl zadeček dítěte umístěný hluboko v sedacím panelu (zakapovaný) těsně nad pasem a to tak, že při pohybu postavení se a současně za pomoci vytažení ramenních popruhů směrem nahoru opatrně nasunete - natřepete dítě do nosítka tak, aby se zadní část zádového panelu zvedla nahoru na záda dítěte a tím ho ukotvila.
- 8 Přizpůsobte nosítko tak, aby bylo vaše dítě pohodlně a blízko vašeho těla tím, že zatáhnete za nastavitelné popruhy pod paži tak, aby se pohodlně dotýkaly otvorů nohou a podporovaly trup dítěte.
- 9 Opatrně vytlačte stehna dítěte tak, aby jeho nohy spočívaly v poloze „M“ (viz str. 3).

Jak nosítko sundat

- 10 Chcete-li dítě vyjmout, začněte se mírně naklánět dopředu a tak můžete uvolnit popruhy pod pažemi. Odepněte středovou sponu propojující ramenní popruhy jednou rukou a zároveň zajištěte dítě druhou rukou.
- 11 Jeden po druhém, odstraňte ramenní popruhy, přičemž vždy držte jednu ruku na dítěti. Sundejte dítě zezadu přes bok.



1



2



3



4a



4b



4c



5a




5b



6



7



8a



8b



8c



9



10



11a



11b



11c



POUŽITÍ KAPUCKY

- 1 Každé nisítko Tula Free-to-Grow je dodáváno s odnímatelnou kapucí. Připevněte ji k nosiči upevněním spodní části krytu k západkám na vnitřní straně nosného panelu. Chcete-li jej upevnit v poloze „nahoru“, připevněte popruhy kapucky k druku na vrchní část ramenních popruhů.
- 2 Primární použití kapucky je určené pro podporu hlavy staršího dítěte, v případě usínání na zádech. Buďte opatrní při používání kapucky s menšími dětmi.
- 3 V případě, že se rozhodnete použít kapucku k ochraně vašeho novorozence před sluncem nebo ho potřebujete kojit v soukromí, prosím uzapněte kapucku pouze na jedné straně ramenního popruhu, kdy druhou stranu kapucky ponechejte spadlou dolů tak, abyste stále kontrolovali obličej dítěte. Zajistěte, aby kapucka zcela nezakrývala obličej dítěte a zůstal tak dostatek prostoru pro proudění vzduchu. Své dítě stále pravidelně kontrolujte.




NEJSTE SI JISTÍ, ZDA-LI SEDÍ SPRÁVNĚ?

Navštívit můžete howtowearmytula.com k vidění instruktážních videí, rad odborníků, tipy zákazníků a další.





TIPY NA KTERÉ JE NUTNÉ DBÁT

-  Zajistěte, aby hlava dítěte byla dostatečně vysoko a tak blízko, abyste ho mohli přirozeně políbit na hlavičku. Tímto zajistíte správnou výšku usazení.
-  Ujistěte se, že kolena dítěte jsou výš než jejich zadeček a tvoří polohu ve tvaru písmene „M“ (viz strana 3).
-  Ujistěte se, že je dítě umístěno bezpečně (ale ne příliš těsně) proti vašemu tělu tak, aby se při vašem pohybu pohybovalo ve stejném rytmu “jako jedno tělo”.

POLOHOVÁNÍ NOVOROZENCE

Ujistěte se, že zadní panel nosítka Free-to-Grow přiléhá na zadní stranu krku dítěte a tím podporuje jeho hlavu a krk, bradu drží od hrudníku.

DÔLEŽITÉ! TIETO POKYNY SI ODLOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

**PRED POSKLADANÍM A POUŽITÍM MÄKKÉHO NOSIČA SI PREČÍTAJTE
VŠETKY POKYNY.**



VÝSTRAHA:

**NEBEZPEČENSTVO PÄDU – DETI MÖŽU Z NOSIČA ALEBO CEZ OTVOR NA NOHU
VYPADNÜT.**

- PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SA PRESVEDČTE, ŽE PRACKY SÜ ZAIŠTENÉ.
- PRI NAKLÄNÄNI SA ČI CHÖDZI BUĐTE OBZVLÄŠT OPATRNÝ.
- NEZOHÝBAJTE SA V PÄSE. OHÝNAJTE NOHY V KOLENÄCH.
- NOSIČ POUŽÍVAJTE LEN NA DETI S HMOTNÖŠTOU MEDZI 3,2 A 20,4KG.
- ABY STE ZABRÄNILI NEBEZPEČENSTVU VYPADNUTIA, DBAJTE O TO, ABY BOLO DIEŤA V NOSIČI BEZPEČNE UMIESTNENÉ.
- NIKDY NENECHÄVAJTE PRI ALEBO V NOSIČI BABY TULA BEZ DOZORU.

**NEBEZPEČENSTVO ÜDUŠENIA – DETI DO 4 MESIACOV SA V
TOMTO VÝROBKU MÖŽU ÜDUŠIŤ, AK SA ICH TVÄR TESNE
PRITLÄČI K VÄŠMU TELU.**

- NEUPÍNAJTE DETI K VÄŠMU TELU PRILÍŠ SILNO.
- PONECHAJTE PRIESTOR PRE POHYB HLÄVKY.
- VÄDY ÜDRŽUJTE TVÄR DIEŤÄŤA VOĽNÜ OD PREKÄŽOK.
- NEÜSTÄLE SLEDUJETE VÄŠE DIEŤA A ÜBEZPEČTE SA, ŽE JEHO ÜSTAM A NOSU NEBRÄNIA ŽIADNE PREKÄŽKY.
- U PREDČASNE NARODENÝCH DEŤOCH, DEŤOCH S NIŽŠOU HMOTNÖŠTOU A DEŤOCH SO ZDRAVOTNÝMI PROBLÉMAMI SA OHLÄDOM POUŽITIA TOHTO PRODUKTU NAJPRV PORÄDTE S ODBORNÍKOM.
- DAJTE POZOR NA TO, ABY DIEŤA NEMALO BRÄDU NA JEHO HRUDNÍKOM, PRETOŽE BY TO MOHLO BRÄNIŤ JEHO DÝCHANIU A VIESŤ K ÜDUŠENIU.

**DÖLEŽITÉ! DIEŤA PRIDRŽIAVAJTE JEDNOU RUKOU, ÄŽ POKÝM NEBUDÜ POPRUHY
ZAIŠTENÉ A NAPNÜTÉ.**

**DÖLEŽITÉ! DIEŤA MUSÍ BYŤ NOSENÉ V POLOHE ČELOM DOZADU DOVTEDY, KÝM NEBUDE VEDIET DRŽÄT HLAVU
VZPRIAMENÜ. TENTO NOSIČ NIE JE URČENÝ NA NOSENIE V POLOHE DIEŤÄŤA SMEROM DOPREDU.**

Dôležité bezpečnostné rady a informácie:

Väše dieťa je potrebné nosiť v polohe dieťaťa čelom dozadu dovtedy, kým sa u neho nevyvinie riadne držanie hlávky a trupu.

V tejto polohe môžete s dieťaťom komunikovať prostredníctvom zvukov, pohľadov a dotýkov a mať pritom voľné ruky. Všímajte si znaky nepokojnosti alebo nepohodlia dieťaťa a dieťa ihneď vyberte z nosiča, ak tieto znaky pretrvávajú.

Pravidelne kontrolujte, či na nosiči nie sú známky opotrebovania, natrhnutia či poškodenia. Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky pracky, úchytky a popruhy bezpečné. Skontrolujte, či na nosiči nie sú uvoľnené švy, potrhané popruhy alebo látka a upínače. Ak je nosič poškodený, ihneď ho prestaňte používať.

Dbajte o správne umiestnenie dieťaťa do nosiča podľa pokynov výrobcu, vrátane umiestnenia nôh. Dieťa v nosiči kontrolujte často. Pravidelne odmieňajte polohu dieťaťa.

U predčasne narodených bábätkách, bábätkách s respiračnými komplikáciami a deťoch mladších ako 4 mesiace hrozí najväčšie nebezpečenstvo udusenía.

Váš pohyb a pohyb dieťaťa môžu ovplyvniť vašu rovnováhu. Pri zohýnaní alebo nakláňaní sa dopredu či nabok dbajte na opatnosť.

Nikdy nepoužívajte mäkký nosič pri vykonávaní činnosti, akými sú varenie a upratovanie, manipulácia horúcich nápojov atď., pri ktorých sa v blízkosti nachádzajú horúce predmety alebo chemikálie.

Pri pití horúcich nápojov pri používaní nosiča dávajte pozor, aby ste nimi neobľali dieťa.

V tomto výrobku môže dôjsť k prehriatiu dieťaťa. Telesnú teplotu dieťaťa kontrolujte dotýkom ruky.

Tento detský nosič je určený iba pre nosenie zdravými dospelými osobami. Nosič by nemal byť používaný osobou s akýmkoľvek zdravotným problémom, ktorý by mohol rušiť bezpečné používanie výrobku. Nosič nikdy nepoužívajte, pokiaľ je narušená rovnováha alebo pohyblivosť z dôvodu cvičenia, ospalosti alebo z iného zdravotného dôvodu. Tento nosič by nemal byť nikdy používaný, pokiaľ je nosiaca osoba pod vplyvom alkoholu alebo tísňiacich liekov alebo je nosiaca osoba unavená alebo v bolestiach, pretože môže byť narušená rovnováha aj reflexy. Pokiaľ by ste pocítili počas nosenia bolesti ramien, chrbta alebo krku, doporučujeme prerušiť nosenie a poradiť sa s kvalifikovaným zdravotným odborníkom.

Nosič nie je vhodné používať počas ležania ani pri športových aktivitách, medzi ktoré sa napríklad radí beh, cyklistika, plvanie a lyžovanie.

Mali by ste si byť vedomí zvýšeného rizika pádu dieťaťa, pokiaľ začne byť po dobu nosenia aktívnejší.

Tento nosič uchovávajú mimo dosah detí pokiaľ nie je používaný.

Nikdy do nosiča nekladajte viac než jedno dieťa. Nikdy nepoužívajte / nenoste viac než jeden nosič naraz.

Nosič nikdy nenoste pri riadení alebo pri jazde motorového vozidla.

Ak používate nosič počas kojenja, dbajte na zvýšenú opatnosť a vždy po ukončení kojenja dieťa od prsníka otočte do správnej bežnej polohy.

V prípade, že nosič nepoužívate, spony aj napriek tomu zapnite. UPOZORNENIE: Pokiaľ je dieťa v nosiči, nikdy sponu neodopínajte. UPOZORNENIE: Nikdy nosič spolu s dieťaťom neotáčajte do polohy na chrbät.

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE SI POKYNY PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

PŘED MONTÁŽÍ A PRVNÍM POUŽITÍM NOSITKA SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ PÁDU - DĚTI MOHOU ŠIROKÝM OTVOREM PRO NOHY NEBO Z NOSÍTKA PROPADNOUT.

- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE VEŠKERÉ PŘEZKY JSOU BEZPEČNĚ ZAPNUTY.
- PŘI NAKLÁNĚNÍ NEBO CHŮZI DBEJTE ZVLÁŠTNÍ OPATRNOSTI.
- NIKDY SE NEOHYBEJTE V PASE, ALE V KOLENOU.
- TOTO NOSÍTKO JE URČENO POUZE PRO DĚTI OD 7 LIBER (3,2 KG) DO 45 LIBER (20,4KG).
- ABYSTE PŘEDEŠLI PÁDU, UJISTĚTE SE, ŽE VAŠE DÍTĚ JE V NOSÍTKU BEZPEČNĚ USAZENO.
- NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ V NOSÍTKU BEZ DOZORU NEBO S NOSÍTKEM BABY TULA.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - DĚTI MLADŠÍ 4 MĚSÍCŮ SE MOHOU V TOMTO PRODUKTU UDUŠIT, POKUD BUDOU MÍT TVÁŘ PEVNĚ PŘITISKNUTOU K VAŠEMU TĚLU.

- NEPŘIPEVŇUJTE DÍTĚ PŘILÍŠ PEVNĚ K VAŠEMU TĚLU.
- PONECHTE MU PROSTOR, ABY MOHLO HÝBAT HLAVIČKOU.
- VŽDY DBEJTE NA TO, ABY DÍTĚ MĚLO PŘED OBLÍČJEM VOLNÝ PROSTOR BEZ PŘEKÁŽEK.
- NEUSTÁLE DÍTĚ KONTROLUJTE A UJISTĚTE SE, ŽE JEHO ÚSTA A NOS JSOU VOLNÁ.
- U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ, DĚTÍ S NÍZKOU PORODNÍ VÁHOU A SE ZDRAVOTNÍMI POTÍŽEMI SE PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU PORADTE S LÉKAŘEM.
- DBEJTE NA TO, ABY VAŠE DÍTĚ NEMĚLO BRADU OPŘENOU O HRUDNÍK, MOHLO BY DOJÍT KE ZHORŠENÉMU DÝCHÁNÍ A NÁSLEDNÉMU UDUŠENÍ.

DŮLEŽITÉ! DRŽTE JEDNU RUKU NA SVĚM DÍTĚTI, DOKUD NEBUDOU VŠECHNY POPRUHY ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNY A UPEVNĚNY.

DŮLEŽITÉ! MIMINKO JE NUTNĚ NOSIT V POZICI NA BŘÍŠE ČELEM K VÁM, DOKUD NEBUDE SCHOPNÉ UDRŽET HLAVIČKU VZPŘÍMENĚ. TOTO NOSÍTKO NENÍ URČENÉ PRO NOŠENÍ DÍTĚTE V POZICI ZÁDY K VÁM.

Důležité bezpečnostní tipy a informace:

Vaše dítě musíte nosit v pozici čelem k vám, dokud nebude schopné řádně ovládat hlavičku a trup.

V této pozici můžete s dítětem komunikovat prostřednictvím zvuků, očima, a dotýkat se ho, zatímco máte volné ruce. Sledujte své dítě, zda nevykazuje známky bolesti či nepohodlí a okamžitě dítě z nosítka vyndejte, pokud tento stav bude přetrvávat.

Pravidelně nositko prohlížejte, zda není opotřebované, natržené či jinak poškozené. Před každým použitím se ujistěte, že všechny přezky, patentky, popruhy a tlačítka jsou bezpečně zapnuté. Před každým použitím zkontrolujte, zda švy na nosítku nejsou poškozené, zda nejsou natržené popruhy či látka a nejsou poškozená pouška. Pokud je dětské nositko jakkoli poškozené, přestaňte ho používat.

Ujistěte se, že je dítě v produktu řádně usazeno včetně správného umístění nohou podle pokynů k použití od výrobce. Dítě často kontrolujte. Dítě pravidelně přemísťujte.

U předčasně narozených dětí, dětí s dýchacími problémy a dětí mladších 4 měsíců hrozí největší riziko udušení.

Vaše pohyby a pohyby vašeho dítěte mohou ovlivnit vaši rovnováhu. Při ohýbání a naklánění dopředu nebo do stran dbejte zvýšené opatrnosti.

Nositko nikdy nepoužívejte při činnostech, jako je vaření a uklízení, držení horkých nápojů a při dalších činnostech, při nichž jste vystaveni zdroji tepla nebo chemickým látkám.

Při pití horkých nápojů buďte opatrní, abyste při použití nosítka nepolili dítě horkým nápojem.

Dítěti může být v tomto produktu příliš velké horko. Dotykem ruky kontrolujte teplotu tělesného jádra dítěte.

Toto dětské nositko je určeno pouze pro nošení zdravými dospělými osobami. Nositko by nemělo být používáno osobou s jakýmkoliv zdravotním porobělem, který by mohl rušit bezpečné používání výrobku. Nositko nikdy nepoužívejte, pokud je narušená rovnováha nebo pohyblivost z důvodu cvičení, ospalosti nebo z jiného zdravotního důvodu. Toto nositko by nemělo být nikdy používáno, pokud je nosící osoba pod vlivem alkoholu nebo tisících léků nebo je-li nosící osoba unavená nebo v bolestech, neboť může být narušená rovnováha a reflexy. Pokud byste pocítili během nošení bolesti ramen, zad nebo krku, doporučujeme přerušit nošení a poradit se s kvalifikovaným zdravotním odborníkem.

Nositko není vhodné používat v době ležení a ani k použití při sportovních aktivitách, mezi které se například řadí běh, cyklistika, plavání a lyžování.

Toto nositko uchovávejte mimo dosah dětí pokud není používáno.

Nikdy do nosítka nevkládejte více než jedno dítě. Nikdy nepoužívejte / nenoste více než jednoho nosítka najednou.

Nositko nikdy nenoste při řízení nebo při jízdě na motorovém vozidle.

Používejte-li nositko během kojení, dbejte zvýšené opatrnosti a vždy po ukončení kojení dítě od prsu odvratte do správné běžné polohy. UPOZORNĚNÍ: Pokud je dítě v nosítku, nikdy sponu neodpojujte. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nositko spolu s dítětem neatáčejte do polohy na záda.